

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/everactive-campro-zamiennik-sony-np-fh50-750mah-p-2189.html>



everActive CamPro zamiennik Sony NP-FH50 750mAh

Cena	58,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EVB003
Kod EAN	5903205770028
Marka	Everactive
Kod producenta	EVB003
EAN (GTIN)	5903205770028
Rodzaj	zamiennik
Przeznaczenie	Sony
Technologia akumulatora	litowo-jonowy (Li-Ion)
Pojemność akumulatora	750 mAh
Symbol baterii	NP-FH50

Opis produktu

Znamionowe napięcie ogniwa - 7.2V (kompatybilne z 7.4V)

Całkowity brak efektu pamięci

Ogniwa litowo jonowe, najwyższej jakości

Do 1000 cykli ładowania/rozładowania

Wysoka pojemność - **750mAh**

Bateria zapakowana w blister

Wymiary akumulatora - 45mm x 27mm x 19mm

Pasuje do:

DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E, DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E, DCR-HC44E, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E

DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD410E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-

DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910

DCR-SR10D, DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR47E, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR220, DCR-SR200C, DCR-SR220D, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR290E, DCR-SR300, DCR-SR300C, DCR-SR300E

HDR-SR5C, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR12 HDR-SR12E, HDR-SR5, HDR-SR5E, HDR-SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR12/E

HDR-HC3, HDR-HC3HK1, HDR-HC3E, HDR-HC5, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E

HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7K/E, HDR-CX11E, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR-CX100E

HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E HDR-UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20/E

HDR-XR100